

sangetsu



ロールスクリーン

**T型メカ プルコード式/B型メカ プルコード式
T型メカ チェーン式/B型メカ チェーン式
T型メカ ワンタッチチェーン式/B型メカ ワンタッチチェーン式**

取扱説明書 No.R-190015

初版

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくためによくお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されています。
必ずお客様にお渡しください。

目 次

■ 安全上のご注意	2
■ 製品全体図及び部品名称	4
■ 製品の取付け/取外し方法	6
■ コードクリップの取付け/使用方法	9
■ プルセットの取付け/取外し方法(T型メカ・B型メカ プルコード式のみ)	11
■ 操作左右交換方法(T型メカ・B型メカ ワンタッチチェーン式のみ)	13
■ 天井付け/正面付け切換え方法(T型メカ・B型メカ チェーン式/ワンタッチチェーン式のみ)	15
■ 操作方法	16
■ スプリングの調整方法	18
■ スクリーンの洗濯方法 (ウォッシャブル対応スクリーンのみ)	20
■ ストップコントローラー(オプション)の調整方法(T型メカ プルコード式のみ)	26
■ スクリーン巻きずれ対処方法	27
■ メンテナンスシール	28
■ 交換スクリーンの発注方法	28
■ “故障かな”と思ったら	29
■ お手入れ方法	30
■ 梱包材の処理方法	30

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示しております。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願いいたします。

●本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

（） 製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。

（） 製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意（取付け前に必ずお読みください）



- （）付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- （）本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
- （）取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。



- （）本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。
- （）高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けないでください。
- （）製品は、水平に取付けてください。
- （）セットバーをつかんで製品を持つのはおやめください。故障の原因となります。




■使用上のご注意（ご使用前に必ずお読みください）




- （）お子様をコードで遊ばせないでください。
- （）コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- （）操作しない時は、お子様の手が届かない位置でコードを束ねて、コードクリップで留めてください。
- （）製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- （）急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。



- （）強風の時は、必ず窓を閉めるかスクリーンを巻上げた状態にしてください。
- （）メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- （）火のそばでのご使用は絶対におやめください。




- （）必ずブルーコード、またはボールチェーンを持って操作を行ってください。スクリーンやローラーパイプ、ウエイトバーを持って操作を行わないでください。
- （）開閉動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。
- （）製品は決められた製品高さの範囲でご使用ください。範囲以上でご使用になると、スクリーン及びその他部品の落下、破損の原因になります。




製品全体図及び部品名称

T型メカ プルコード式/B型メカ プルコード式 T型メカ チェーン式/B型メカ チェーン式

※イラストは天井付けの場合です。




※イラストは天井付け右操作の場合です。



T型メカ ワンタッチチェーン式/B型メカ ワンタッチチェーン式

※イラストは天井付け右操作の場合です。



部品名

- | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|-------------|--------------|
| ① サイドホルダーセット(※) | ④ ローラーパイプ | ⑦ ブルボール | ⑩ スクリーン | ⑬ 下限コネクター(※) |
| ② ブラケット | ⑤ ウエイトバー・キャップ | ⑧ ブルコード | ⑪ チェーンジョイント | ⑭ コードクリップ |
| ③ セットバー | ⑥ ウエイトバー | ⑨ ブルボールセット | ⑫ ボールチェーン | ⑮ メンテナンスシール |

※サイドホルダーセットの大きさは、製品サイズ、スクリーンの仕様によって異なります。

※下限コネクターは逆巻きを防止するための部品です。

■付属部品

部品名	ブラケット	ブラケット取付けネジ	巻きすれ調整シール	コードクリップ(※)
製品幅 [mm]		取付けネジ (ナベφ3.5×20)		
~1400	2 個	2 本	1 枚	1 個
1405~2000	3 個	3 本		
2005~2700	4 個	4 本		

※コードクリップはT型メカ・B型メカ チェーン式、T型メカ・B型メカ ワンタッチチェーン式にのみ付属されています。

※ネジ類の取付けは、プラスドライバー(No.2)をご使用ください。

■オプション部品

ブルグリップセット



フラットグリップ



■製品重量

3.4kg (幅2000mm×高さ2000mmの場合)


※製品重量は、スクリーン種類によって多少異なります。

製品の取付け/取外し方法

■ 取付けの種類


〈天井付けの場合〉

窓枠の内側に取付ける方法




〈正面付けの場合〉

窓枠の外側や壁面に取付ける方法



■ プラケットの取付け位置

- ① プラケットはセットバーの両端から各4~7cmの位置に取付けてください。
- ② プラケットが3個以上の場合にはその間が等間隔になるよう取付けてください。



! ■ 注意

- プラケットの取付け位置は必ず守ってください。プラケット取付け位置が正しくないとスクリーンが巻き上がらない、ボールチェーンが外れるなど故障の原因となります。


■ プラケットの取付け方法

〈天井付けの場合〉

- 解除ボタンが室内側（手前）になる様に付属のプラケット取付けネジで取付けてください。

※ プラケット1個に対し、取付けネジは1本です。
右図はプラケットの長穴の中心までの寸法図です。プラケットには丸穴もありますが取付け状況に応じてご使用ください。

〈天井付けの場合〉




〈正面付けの場合〉

- 解除ボタンが下側になる様に付属のプラケット取付けネジで取付けてください。

※ プラケット1個に対し、取付けネジは1本です。
右図はプラケットの長穴の中心までの寸法図です。プラケットには丸穴もありますが取付け状況に応じてご使用ください。

〈正面付けの場合〉





〈カーテンレールへの取付け方法〉


- ① カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。
- ② カーテンレール取付け金具（オプション）をブラケットの上に置きブラケット固定ネジで仮止めしてください。
- ③ 仮止めしたカーテンレール取付け金具をカーテンレールの溝に入れ、左右のバランスを見てブラケット固定ネジを締めて固定してください。
- ④ カーテンレールにキャップを取付けてください。

! ■ 注意


- 製品本体が取付け面に接触しないようブラケットの位置を長穴で調整して取付けてください。



〈天井付けの場合〉



〈正面付けの場合〉




■ 製品本体の取り外し方法

- ① スクリーンを巻き上げた状態で本体を持ち、
ブラケットの解除ボタンを押しながら(①)
セットバーを手前に引いてください(②)。
- ② 本体を仮止めフックから外してください。

!**注意**

- !**●** ブラケットから製品を取り外す際は、必ず手で支えながら作業してください。




コードクリップの取付け/使用方法

!**注意**

- 🚫 弊社のボールチェーン以外のものを掛けないでください。
- 🚫 お子様をボールチェーンで遊ばせないでください。首や体に巻き付く等して思わぬ事故を招く恐れがあります。


● このコードクリップは、ボールチェーンがお子様の首や体に巻きつかないように、危険を回避する為の補助部品です。すべての使用下において安全を保障するものではありません。

● お子様の手が届かない位置でボールチェーンを束ねて、コードクリップで留めてください。




■ 取付け方法

① コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いて、製品のボールチェーンをコードクリップに通してください。



② コードクリップへボールチェーンを通したら、コードクリップ先端を閉じ、ロックをかけてください。




■ 使用方法


① コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いてください。

!**注意**


- 🚫 コードクリップを無理に広げないでください。破損の原因になります。
- 🚫 コードクリップの間に指やスクリーンなどを挟まないように、ご注意ください。



②コードクリップを持ち上げ、開いた中にボールチェーンを通してください。




③開いているコードクリップを閉じて、ロックをかけてください。



注意

● ボールチェーンは一列になるように挟んでください。重なった状態で挟むとズレ落ちる場合があります。

④製品を操作する際は、コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、ボールチェーンを降ろし、コードクリップのロックをかけてから製品を操作してください。



注意

● コードクリップのロックを外したまま製品を操作すると、ボールチェーンからコードクリップが外れ、落下する場合がありますので必ずロックしてから操作してください。

プルセットの取付け/取外し方法(T型メカ・B型メカ プルコード式のみ) ■■■

※プルセットには、プルボールセット、プルグリップセット(オプション)、フラットグリップ(オプション)、ヌード用プルボールセット(オプション)があります。スクリーンの着脱等でプルセットの取付け・取外しが発生する場合は、それぞれの手順に従って作業を行ってください。


※プルセットの取付け、取外しを行う際はスクリーンを30cmほど引き出して作業を行ってください。

※スクリーンの操作方法についてはP. 16「操作方法」をご覧ください。(プルセットの取付け時はウエイトバー中央を持って操作してください。)

〈プルボールセットの場合〉

■ 取付け方法

- ①ウエイトバーから片側のウエイトバー キャップを外してください。
- ②固定レバーが裏側(窓側)になる向きで、プルボールセットをウエイトバーに差し込んでください。
- ③ウエイトバーの中央にプルボールセットの位置を合わせ、プルボールセット裏側の固定レバーを倒して固定します。最後にウエイトバー キャップをウエイトバーにはめてください。




■ 取外し方法

- 取付け方法の逆の手順(③→②→①)で取外してください。

〈プルグリップセット(オプション)の場合〉

■ 取付け方法

- ①ウエイトバーから片側のウエイトバー キャップを外してください。
- ②固定レバーが裏側(窓側)になる向きで、プルグリップセットをウエイトバーに差し込んでください。
- ③ウエイトバーの中央にプルグリップセットの位置を合わせ、プルグリップセット裏側の固定レバーを倒して固定します。最後にウエイトバー キャップをウエイトバーにはめてください。






■ 取外し方法

- 取付け方法の逆の手順(③→②→①)で取外してください。

〈フラットグリップ（オプション）の場合〉

■ 取付け方法

- ① ウエイトバーから片側のウエイトバーキャップを外してください。
- ② フラットグリップをウエイトバーに差し込んでください。
※ 差し込む際はスクリーンを傷めないようご注意ください。
- ③ ウエイトバーの中央にフラットグリップの位置を合わせ、固定レバーを下に倒してください。最後にウエイトバーキャップをはめてください。




■ 取外し方法

- 取付け方法の逆の手順（③→②→①）で取外してください。

〈ヌード用プルボールセット（オプション）の場合〉

■ 取付け方法

- ① ウエイトバーの中央に位置を合わせ、ウエイトバー下の溝に止め具を差し込んでください。
- ② 止め具を90°回転して固定してください。




■ ヌード用プルボールセットの移動方法

- ヌード用プルボールセットの位置を調整等で移動する場合は、ウエイトバーに固定している止め具（樹脂製部品）を、直接指で押してスライドさせてください。


! 注意

- スライドする際、片手でウエイトバーをしっかりと押さえて作業を行ってください。
- プルボール、プルコードは、斜めに引っ張らないでください。製品の破損、落下の恐れがあります。




操作左右交換方法（T型メカ・B型メカ ワンタッチチェーン式のみ）


- ① スクリーンが巻き上がった状態で、製品手前側のボールチェーンのコード部をブーリー外周の溝部（3箇所）に合わせ、その部分を押さえながら奥側のボールチェーンを下に引いてください。




- ② 引き続ければ、ボールチェーンのコード部は溝部により生じた隙間を通り抜け、ブーリーから外れます。




- ③ 外したボールチェーンを逆側まで移動してください。



- ④スクリーンがストップしている状態で、製品手前側のボールチェーンのコード部をプーリー外周の溝部（3箇所）に合わせ、その部分を押さえながらウエイトバーを少し引き下げてください。




- ⑤ウエイトバーを引き下げ続けると、ボールチェーンのコード部はプーリーにかみ合い組み付けられます。これで完了です。




天井付け/正面付け切換え方法(T型メカ・B型メカ チェーン式/ワンタッチチェーン式のみ)

※ 製品ご注文時に、天井付け/正面付けの指定が無い場合は、全て天井付け仕様にて出荷しております。正面付けでご使用の場合は、チェーンカバーを正面付け設定にしてください。


- ①プーリーカバー下部にある突起部分を引き、固定ブッシュを抜き取る。



- ②プーリーカバー下部をサイドホルダー側に押し付けながら、プーリーカバーを回転させる。



- ③固定ブッシュをプーリーカバー下部とサイドホルダーの隙間に差し込み、固定ブッシュを元に戻す。



操作方法


〈T型メカ・B型メカ プルコード式の場合〉

!**注意**

- 操作はプルボールを手で持ってゆっくり垂直に行ってください。急激な操作は巻きずれや故障、製品破損の原因となります。また、プルボールは必ずウエイトバーの中央にセットしてください。
プルボールの位置が片寄っていたり、斜め操作は巻きずれを起こし不具合の原因になります。

■スクリーンの降ろし方

- プルボールを真下に引き、手を離すと止まります。




※スクリーンを強く降ろした時などに、引き切り（オーバーラン）状態になり、スクリーンが巻き上がらなくなることがあります。この場合は、ローラーパイプを直接手で少し回すと直ります。

※冬期など室内の温度が低い場合、スクリーンが上がる速度が遅くなることがありますが故障ではありません。

■スクリーンの上げ方

- プルボールを5cm～6cm下に引き、手を離すと上がります。




〈T型メカ・B型メカ ワンタッチチェーン式の場合〉

!**注意**

- 昇降するときは操作チェーンを真下にゆっくり引いて操作してください。急激な操作をしたり操作チェーンを斜めに引くと、巻きずれや故障・製品破損の原因となります。


■スクリーンの降ろし方

- 奥のボールチェーンを下に引いてください。




■スクリーンの上げ方

- 奥のボールチェーンを5～6cm下に引き、手を離すと上に上がります。



※スクリーンを強く降ろした時などに、引き切り（オーバーラン）状態になり、スクリーンが巻き上がらなくなることがあります。この場合は、ローラーパイプを直接手で少し回すと直ります。

※冬期など室内の温度が低い場合、スクリーンが上がる速度が遅くなることがありますが故障ではありません。




〈T型メカ・B型メカ チェーン式の場合〉

!**注意**

- 昇降するときは操作チェーンを真下にゆっくり引いて操作してください。急激な操作をしたり操作チェーンを斜めに引くと、巻きずれや故障・製品破損の原因となります。


■スクリーンの降ろし方

- 奥側のボールチェーンを引いてください。



■スクリーンの上げ方

- 手前側のボールチェーンを引いてください。



スプリングの調整方法

注意

スプリングの調整を行う場合は、スピードを確認しながら調整を行ってください。
過度にスプリングを強くしますと破損の原因となり、昇降不良につながります。

●本製品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますが、スクリーンの巻き上げスピードの微調整を行いたい場合やスクリーン着脱時にスプリングの設定（初巻き）を解除してしまった場合に調整を行ってください。


●スプリングの設定（初巻き）が解除してスクリーンが巻き上がらなくなったりした場合は、サイドホルダー側から調整を行ってください。

※T型メカ・B型メカ プルコード式、T型メカ・B型メカ ワンタッチチェーン式の場合（製品幅600mm以上）スクリーンが完全に巻き上がる前に一旦ブレーキがかかりその後ゆっくり巻き上がる『スローストップ機能』が標準装備されておりますがその動作位置や速度調整は出来ません。

ローラーパイプを用いた調整方法（T型メカ・B型メカ プルコード式/ワンタッチチェーン式のみ）

※スクリーンの取外しの際にスプリングの設定（初巻き）が解除された場合、以下の①～④に従って調整してください。

- ※スクリーンの取外し方法についてはP.20をご覧ください。
- ①矢印の方向にローラーパイプを回してください。
- ②反発を感じるまで回し、ローラーパイプをストップさせてください。
- ③P.23「スクリーンの取付け方法」の通りにスクリーンを取付けてください。
- ④スクリーンを取付けた後、さらにスプリングの調整が必要な場合、サイドホルダー側からスプリングの調整を行ってください。



※ローラーパイプを矢印の方向と逆に回すと部品が破損し故障の原因となります。
必ず、矢印の方向に回してください。


■サイドホルダー側からの調整方法

〈T型メカ・B型メカ プルコード式 ワンタッチチェーン式の場合〉

●サイドホルダーセットのカバーを下方向にスライドさせて外し、プラスドライバー（No.2）（製品に付属されておりません）で調整十字穴を回し調整を行ってください。

- ・時計回りに回すと巻き上げスピードが遅くなります。
- ・反時計回りに回すと巻き上げスピードが速くなります。

※基本的に製品に向かって右側のサイドホルダーセットがスプリング調整側になります。




〈T型メカ・B型メカ チェーン式の場合〉

※調整十字穴のない製品はスプリングセットを内蔵しておりませんので、調整はできません。

※右操作と左操作では、回す方向が逆になりますのでご注意ください。

●操作側（チェーン側）と反対のサイドホルダーセットのカバーを下方向にスライドさせて外し、プラスドライバー（No.2）（製品に付属されておりません）で調整十字穴を回し調整を行ってください。


〈右操作の場合〉



- ・矢印の方向に回すと巻き上げ操作力が軽くなります。

※引き下げ時の操作力は重くなります。

〈左操作の場合〉



- ・矢印の方向に回すと巻き上げ操作力が軽くなります。

※引き下げ時の操作力は重くなります。

スクリーンの洗濯方法（ウォッシャブル対応スクリーンのみ）


！ 注意

- ① ウォッシャブル対応スクリーンには、スクリーン下部に洗濯表示ラベルが貼付しています。必ずこのラベルを確認した後に、洗濯を行ってください。



■スクリーンの取外し方法

！ 注意

- ② スクリーンを外した状態でローラーパイプを矢印の方向に少し回すと、ストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転し、スプリングの設定（初巻き）が解除されてしまいます。スクリーンを外してから取付けるまでパイプを回さない様に注意してください。
③ スプリングの設定（初巻き）が解除された場合は、P.18の「スプリングの調整方法」に従って、再調整してください。



- ① P.8の「製品本体の取外し方法」に従って、製品をブラケットから外し、本体を図のよう
- に置いてください。




- ② T型メカ ブルコード式、T型メカ チェーン式の場合は、製品幅2005mm以上は、初巻き解除防止の設定を行ってください。製品幅2000mm以下は、③に進んでください。

〈初巻き解除防止の設定方法〉


！ 注意

- ① 製品幅2005mm以上の場合、ローラーパイプに搭載されてるスプリングの影響でスクリーンの取付け/取外しが難しくなります。無理な交換操作は怪我や商品の故障につながる恐れがあります。必ず初巻き解除防止の設定を行ったうえでスクリーンの取付け/取外しを行ってください。


- ① ローラーパイプ側にある移動リングを手や
② ドライバー（製品に付属されておりません）でサイドホルダー側に移動させてください。移動リングはT型メカ ブルコード式の場合向かって右側、T型メカ チェーン式の場合チェーン側と逆側についています。




- ② 移動リングをサイドホルダー側に寄せるとローラーパイプと移動リングの間にツメが出てきます。



- ③ ローラーパイプを手で回しツメをサイドホルダー側の溝位置に合わせ、移動リングを更にサイドホルダー側に移動させてください。
※ ツメと溝はそれぞれ3箇所あります。合わせやすい組み合わせで行ってください。



- ④ スプリングの初巻きがロックされた状態になりますので、P.22からの内容に従い、スクリーンの取付け/取外しを行ってください。



- ⑤ 移動リングをサイドホルダー側に移動させます
※ 移動リングは完全にサイドホルダー側に移動させてください。

③T型メカ・B型メカ ブルコード式の場合は、P.11の「ブルセットの取外し方法」に従ってブルセットを取外してください。

④ローラーパイプが露出するまでスクリーンを引き出してください。

〈T型メカ・B型メカ ブルコード式の場合〉

①スクリーンを少し引き出しストップさせてください。

②引き出したスクリーンをウエイトバーに巻きつけてください。

③ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り返し行ってください。

※製品幅2000mm以下の場合、スクリーンがストップしていない状態で手を離すとスプリングが巻き取られてしまいますのでご注意ください。

〈T型メカ・B型メカ チェーン式/ワンタッチチェーン式の場合〉

①片手でボールチェーンを引っ張り、もう一方の手でローラーパイプを回転させながらスクリーンを少しずつ引き出しストップさせてください。

※下限コネクター（P.4をご参照ください）をご使用の場合は①を行う前に取外してください。

※スクリーンの取付け時（P.23～をご参考ください）に再び下限コネクターを取付けますので、下限コネクターを取り外した位置に印をしておくと後の作業が簡単になります。


②引き出したスクリーンをウエイトバーに巻きつけてください。

③ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り返し行ってください。





⑤スクリーンをローラーパイプから取外してください。

※スクリーンが巻き戻されないようにストッパーがかかっていることを確認してください。

①引き出しテープを持ち上げ、スクリーンを約10cm位引き出してください。





②スクリーン上端の白い樹脂部分とローラーパイプの間に指をはさみ、そのままスライドさせてスクリーンを外してください。



⑥片側のウエイトバーを外し、反対側からウエイトバーを抜き取ってください。

〈ラッピングタイプの場合〉



■スクリーンの洗濯方法

※ウォッシュシャブルスクリーンは通常のスクリーンに比べ、シワや縮みが発生しにくい生地になっていますが、洗濯機をご使用の場合は、下記の点にご注意ください。

①スクリーンはシワにならないように洗濯槽に入れてください。

②洗濯前に水をたっぷり入れて、しばらく漬け置きしてください。（10～20分程度）

③「手洗いコース」等弱水流のコースで、水をたっぷり入れて洗ってください。（2槽式の場合は「弱」で3分「洗い」～3分「すすぎ」～30秒「脱水」が目安です。）

④洗濯後はすぐに干してください。放置しますと、シワの原因になります。（乾燥機は使用しないでください。）

⑤乾燥後、シワが目立つようであれば、シワ取り剤（アイロン仕上げ剤）を利用してあて布をし、中温度、ドライでアイロンをかけてください。アイロンは横（幅）方向にかけると、シワが伸び美しく仕上がります。




注意


スクリーン上部の樹脂部にはアイロンを当てないでください。

■スクリーンの取付け方法


①ステッカーの位置が左側にくるように本体を置き、引き出しテープが左側にくるようにスクリーンを本体の手前に置いてください。




- ②スクリーンを図のように折った状態でスクリーン上部の白い樹脂部分をローラーパイプの溝に差し込んでください。




- ③右方向へ指を軽くスライドさせながらスクリーンを取付けてください。



- ④ウエイトバーをキャップを外した側から差し込んでください。



〈ヌードタイプの場合〉



- ⑤T型メカ・B型メカ プルコード式の場合はP.11の「プレセットの取付け方法」に従って、プレセットを取り付けてください。


- ⑥ウエイトバーキャップを差し込んでください。

- ⑦スクリーンをローラーパイプに巻き取ってください。

〈T型メカ・B型メカ プルコード式の場合〉

- 製品幅2000mm以下の場合、ローラーパイプを矢印の方向に少し回すと、ストッパーが解除され、自動的にスクリーンがローラーパイプに巻かれます。スクリーンが巻きあがる際はローラーパイプが高速で回転しますのでローラーパイプを手で持ってブレーキをかけながらスクリーンを巻き取ってください。

製品幅2005mm以上の場合、ローラーパイプを矢印の方向に少し回すとストッパーが解除されます。その上で、ローラーパイプを手で回転させスクリーンを巻き取ってください。




〈T型メカ・B型メカ チェーン式の場合〉


- イラストの様に片手でボールチェーンを引っ張り、もう一方の手でローラーパイプを回転させながらスクリーンを少しずつ巻き取ってください。

※ボールチェーンにスクリーン取外しの際に取外した下限コネクター（P.4をご参照ください）を取付けてください。（下限コネクターはスクリーンの逆巻きを防止するための部品です。取付け位置は自由に調整することができます。）

〈天井付けの場合〉



〈正面付けの場合〉




〈T型メカ・B型メカ ワンタッチチェーン式の場合〉


- イラストのようにチェーンを少し引くとストッパーが解除され、自動的にスクリーンがローラーパイプに巻かれます。スクリーンが巻き上がる際はローラーパイプが高速で回転しますのでローラーパイプを手で持ってブレーキをかけながらスクリーンを巻き取ってください。

※ボールチェーンにスクリーン取外しの際に取外した下限コネクター（P.4をご参照ください）を取付けてください。（下限コネクターはスクリーンの逆巻きを防止するための部品です。取付け位置は自由に調整することができます。）

〈天井付けの場合〉




〈正面付けの場合〉



⑧T型メカ・B型メカ ブルコード式/チェーン式の場合、製品幅2005mm以上は、初巻き解除防止の設定を解除してください。製品幅2000mm以下は、⑨に進んでください。

〈初巻き解除防止の設定解除方法〉

- スクリーンの取付けが終わりましたら移動リングをパイプ側に移動させもとの状態に戻し、初巻きのロックを解除してください。




⑨P.7の「製品本体の取付け方法」に従って、製品をブラケットに取付けてください。

ストップコントローラー(オプション)の調整方法(T型メカ ブルコード式のみ)

●ストップコントローラー付ロールスクリーンは、予め決めたお好みの高さで上昇を止める事ができます。連窓など同じ位置に揃えて止めたい時などにお使いください。

①本体左側のサイドホルダーに付いているダイヤルを手前に回し、停止させたい位置までスクリーンを降ろします。(出荷時にはスクリーンが全部巻き上がった状態になっています。)




②プルボールを引いてスクリーンを上昇させ、停止位置を確認してください。

※停止位置を変えたい時も、同じ操作を行ってください。高さ0~3mの範囲でお好きな位置に止められます。



注意

- 停止位置を上げたいときは、必ず奥にダイヤルを回して操作してください。ローラーパイプを手で持って無理に回すと故障の原因になります。




スクリーン巻きずれ対処方法

- スクリーンが巻きずれないと、スクリーンを昇降できなくなったり、スクリーンが破損(しわ、やぶれ等)する恐れがあります。出荷時に、調整をしてありますが、取付け場所の関係等により、巻きずれが発生した場合は、以下の手順で巻きずれを補正してください。

〈スクリーンが巻きずれた状態とは?〉

- ①スクリーンが「竹の子」状になる。
- ②スクリーンがサイドホルダーセットに当たる。
- ③ウエイトバーが左右均等(水平)にならない。




■巻きずれの補正方法

①まず製品が正しい状態になっているか確認してください。

- ①製品が水平に取付けられているか?
- ②ブラケットが正しい位置に付いているか?
- ③プルボールがウエイトバーの中央にセットされているか?

※正しくない場合は、正しい状態に直してください。




②昇降操作を2~3回くり返してください。

③それでも巻きずれが直らない場合は、付属の巻きずれ調整シールを使って巻きずれを直してください。


※巻きずれ調整シールの使用方法は、調整シールの裏面をご覧ください。

※チェーン操作の製品で、下限コネクターによりスクリーンが引き出しきれない場合、一度下限コネクターを取り外してください。



メンテナンスシール

- お買い上げの製品には、ウエイトバー右裏側に製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。製品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。



交換スクリーンの発注方法

- 交換スクリーン(別売)でスクリーンを交換することができます。メンテナンスシールに記載されている機種名、色柄品番、製品サイズ(製品幅 × 製品高さ)をお申しつけください。

"故障かな"と思ったら

■こんなとき

現象	原因	処置
●スクリーンが巻き上がらない。又は、スピードが極端に遅く、途中で止まってしまう。	→ スプリングの設定(初巻き)が解除されているか、極端に弱くなっていると思われます。 → ブラケットが正しい位置に付いていない。	●P.18『スプリングの調整方法』をご覧ください。 ●P.6『ブラケットの取付け位置』をご覧ください。
●スクリーンが下がりきった状態から巻き上がらない。	→ 引き切り(オーバーラン)状態にあると思われます。	●P.16『操作方法』をご覧ください。
●スクリーンが巻き上がる際にサイドホルダーセットにあたってしまう。(巻きずれてしまう。)	→ 製品が水平に取付ていない。 → ブラケットが正しい位置に付いていない。 → ブルボールがウエイトバーの中央にセットされていない。	●P.27『スクリーン巻きずれ対処方法』をご覧ください。

お手入れ方法

- 日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。
- 水拭きや水のかかる場所でのご使用は、スクリーンが変色する場合がありますので避けてください。
- スクリーンは特殊樹脂加工されていますので折ったり曲げたりするとシワやクセが残りもとに戻らない場合がありますので十分注意してください。
- 生地がほつれた場合は、ほつれた生地の端部をハサミで切り取ってください。

〈浴室の場合〉

- こまめな換気による乾燥で室内の除湿を行ってください。
- 浴室使用後は温水シャワー(30~40℃)でスクリーンに付着した皮脂汚れや石けんカス等を洗い流してください。
- カビの発生を防ぐためには定期的な水洗い洗濯をおすすめします。
- スクリーンは濡れたまま巻き上げずに乾燥状態を保つようにしてください。

梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。