

# 施工要領書

## サンウォールヘス（ペンキ下地裏なし） 標準施工

**特徴：専用塗料を塗って仕上げる壁装材のため、施工後に塗装工程があることを前提に施工します。織物の組織は平織が主で糸素材はガラス繊維です。**

### 下地調整

- 入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。
- 低温時には商品が固くなっていることがあるため、室内を暖めてから施工してください。
- モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。不燃ラベル取得の際は、ベンリダイン：シーラー：BB331を使用してください。

### 接着剤塗布

- 後工程で塗料の塗装があり、塗装後にはがれないようにするため、接着剤はボンド入りの糊（ミックス糊：BB-307またはアップワーカー：BB309）を使用してください。
- 裏打ち紙がありませんので、糊は下地側（相手糊）に塗付しての施工をお勧めします。

### 貼り付け

- ジョイント時、重ね裁ちでおさめる場合には下地を切らないように注意してください。下地を切ってしまうと、目隙が発生する原因となります。必要に応じて下敷きテープ（BB-471）を使用してください。
- 糸素材はガラス繊維であるため、織物が硬く裏打ち紙が織物の組織を拾い裏面に凹凸があります。その為、糊の塗布が均一になりにくく未接着箇所が出来やすく塗装後、フクレの原因になることがありますので、糊の塗布の注意と、施工時に組織差がある部分には撫刷毛等で圧着することをお勧めします。
- 壁面に施工する際は、垂直に貼り付けしてください。曲がった状態で貼り続けると、柄合わせに不具合が生じたり、寸法が不足することがあります。
- ジョイント部分はローラーで圧着し整えてください。

### 注意事項

- 表面についた糊などの汚れは、水を含ませたきれいな布で拭きとってください。糊が付着したまま放置しておくと、変色やかびが発生する原因になります。
- 施工完了後は、直射日光、空調等急激な温度及び環境変化を避けて養生をして下さい。
- 塗装工程の前にクロスの毛羽立ち等の事前処理を行ってください。