

# 施工要領書

サンフォーム・ライン 品番：K-201～211

**特徴：画鋲・押しピンで掲示が可能な掲示板クロスです。**

## 選択上の注意

- 商品特性上、ジョイント部分に色差が生じる場合があります。ジョイント施工する場合は貼り付け前にあらかじめ色合わせ等の確認をお願いします。
- ジョイント部分が目立つことがありますので、あらかじめご了承ください。

## 施工準備

- 少し巻き癖が残っている場合があります。その場合は事前に仮置きをした上、カールを取ってからの施工をお願いします。

## 下地調整

- 入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。

## 接着剤塗布

- 接着剤  
接着剤はミックス糊（BB-307）またはアップワーカー（BB-309）をおすすめします。必ず相手糊で施工してください。
- オープンタイム・保管  
オープンタイムは20分が目安になりますが、温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。十分なオープンタイムがないと接着力不足による剥がれや、フクレに繋がるおそれがあります。オープンタイムを取った後、貼り付け前に再度ローラーで表面をならし、糊が均一に塗布されるようにしてください。

## 貼り付け

- 突き付け貼りでの施工になります。貼り替えのことを考慮して下地が傷まないようにハトロン紙などをベタ貼りした施工をおすすめします。
- 耳はありませんので直接施工することもできますが、ジョイントがある場合は両耳を化粧断ちしていただくときれいに納まります。
- 出隅、入隅などへの折り曲げての施工はおすすめしません。
- 表面に糊が付着した場合は、速やかにきれいな水を含ませた布を固く絞って、軽く叩くように拭きとってください。

## 使用上の注意

- 画鋲や押しピンを使用した場合、跡が残りますのでお含みおきください。