

施工要領書

スマートジョイナー SJ-11~SJ-17

特徴：シンプルなデザインで取り付けも簡単な壁面用見切り材です。
種別：壁面用見切り材

施工準備

- 施工面に接着補助用に両面テープを貼り付けてください。
※両面テープは別売りです。ご注意ください
巾 10 mm…BB-301 巾 30 mm…BB-303

接着剤塗布

- 接着剤を壁面に塗布してください。
※製品側に塗布いただくことも可能ですが、施工時に接着箇所以外に接着剤がつかないようにご注意ください
- 間隔は 2~3 cm として、ジョイナー（製品）の巾からはみ出さないように塗布してください。
推奨接着剤：ベンリダイン 300 クリーン（BB-451）
※または市販のアクリル樹脂系接着剤でも施工が可能です。

貼り付け

- ジョイナー（製品）を押し込むようにして貼り付けていってください。
- 端部をカットして、丁寧に押さえ込んでください。
※カットの際には、モールカッターの使用をおすすめします。