

施工要領書

スマートジョイナーCORNER SCN-11~SCN-52

特徴： 壁紙の上から後付けできるコーナー用見切り材です。
種別： 壁面(出隅)用見切り材

施工準備

- 施工場所に合わせてカットしてください

接着剤塗布

- 接着剤を製品側に塗布してください。
※施工時に接着箇所以外に接着剤がつかないようにご注意ください
- 間隔は2~3 cmとして、コーナー材（製品）の中からはみ出さないように塗布してください。
推奨接着剤：ベンリサイン瞬間（BB-546）
※または市販のアクリル樹脂系接着剤でも施工が可能です。

貼り付け

- コーナー材（製品）を端から押し込むようにして貼り付けていってください。
- 端部をカットして、丁寧に押さえ込んでください。
※カットの際には、モールカッターの使用をおすすめします。